

## Anleitung Einbau für Volvo FH 4/5 Tunnel



Bei dem Originalen Volvo Fußboden ist die Erhöhung so hoch, dass man den Tunnel unter das Plastik klemmen muss.

Den Tunnel unter die Mittelkonsole schieben und dabei an jeder Seite den Tunnel gut straffen.

Bei der Fahrerseite das links überlappende Stück unter das Plastik stecken. (siehe erstes Foto)